

ASI ルーフカラーイルミネーション自動点灯ハーネス KIT 取付説明書

株式会社 **ASI**

〒452-0001

愛知県瀬西市西枇杷島町古城 2-24-11

TEL:052-325-2751 FAX:052-325-2752



この度は当製品をお買い求め頂き、ありがとうございます。説明書を全読してから取付作業に入ってください。

●取付手順



①コントローラーパネルを取り外します。



②慎重に取り外してください。



③純正のカブラを抜いて取り外します。



④当製品を純正カブラに接続します。



⑤当製品を黄色矢印の方向へ収納します。



⑥コントロールパネルにカブラを接続してコントロールパネルを取付て完成です。

注意：取付ミスによる製品破損や純正パーツ破損は弊社では責任が負えませんので、注意して作業して下さい。

●ご使用方法



エンジンをかけると、100%の明るさで自動点灯します。

①の ROOM ボタンを 1 回押すごとに、75%→50%→25%→消灯→100%と明るさ設定が純正同様可能です。

この ROOM ボタンを押した回数を記憶していますので、次回エンジンかけた際に、前回の明るさ設定で再点灯します。

明るさ調整の際、ボタン連打があまり早すぎると、ボタンを押した回数と明るさ (%) が一致なくなり、次回エンジンをかけた時に違う設定の明るさ (%) で再点灯してしまうので、明るさ調整で ROOM ボタンを押す際には、ROOM ボタンを 1 回押して明るさが変わったのを確認してから、次の明るさにする為の ROOM ボタンを押すなど、ゆっくり調整して下さい。また、ステアリングスイッチで明るさ調整をしてしまうと、ROOM ボタンを押した回数と明るさ (%) が一致なくなり、次回エンジンをかけた時に違う設定の明るさ (%) で再点灯してしまいますので、ステアリングスイッチで明るさを変えた場合には、①の ROOM ボタンを 4 秒長押しでリセットして下さい。(100%自動点灯状態となります)

その他、ご不明な点は ASI 052-325-2751 までお問い合わせ下さい。